

# テントサイル T-mini




オーナーズマニュアル

# WARNING

大ケガをする恐れあり

最大荷重 220kg

テントサイルは、必ず本マニュアルの指示に従って設置してください。壁やフェンス、通りに設置された公共物(電柱や道路標識等)、ルーフラック、柱はアンカーポイントとして使用しないでください。この商品に付属している固定具以外は使用しないでください。地面から1.2mの高さに張ることをおすすめします。全てのパーツを定期的に点検し、少しでも損傷していれば交換してください。火気を避けてください。中毒性のある物質を摂取した後は使用しないでください。先の尖ったもの(衣服やバッグ、シューズ、キャンプ用品等を含む)には近づけないでください。お子様は常に大人の監督下に置かなければなりません。直径40cm未満の木、構造的に弱くなっているように見える木には結びつけないでください。雷雨や強風の際は使用しないでください。テントに人が乗った状態でラチェットを調整しないでください。地盤が不安定な場所では使用しないでください。細い枝や乾燥した枝、枝先には結びつけないでください。テントサイルは、あらゆる野生動物から守るわけではありません。使用中はラチェットバックルを必ずロックした状態にしておいてください。



## メンテナンス

テントサイルは定期的なメンテナンスによって、正常に利用できる状態にしておかなければなりません。ストラップや生地に裂け目や傷がないかどうか、継ぎ目がほころびていないかどうかを確認してください。テントサイルは完全に乾かしてから収納してください。

## 返品・保証

未使用の本製品はご購入から4週間以内であれば返品いただき、全額の返金または交換を承ることができます。1年以内の適正な\*使用によって、製造上の不具合が生じた場合は、商品の修理や交換を承ります。

生地、パーツ、仕上がりに関する製造上の不具合はもれなく1年保証の対象となります。この保証は、テントサイルのユーザー向け資料(ウェブサイトを含む)で定めた通常の用途を目的とした当製品の機能性を対象とします。ただし、不適正な使用や不注意なメンテナンスによって生じたパーツの不具合とポールは保証の対象となりません。環境条件や気候条件、間違った使い方によって生じた損傷は、本ポリシーの対象外となります。\*継続使用期間は3か月以内とします。

お問い合わせ先 : [info@tentsile.com](mailto:info@tentsile.com)にご連絡ください。

テントサイル®(Tentsile Ltdが設計・製造)は特許出願中です。