



# フロアストラップの調整

1. テントを取り出し、選んだ木に向かって角を広げます。
2. 地面から約 1.5m の高さで、各ストラップを木に結び付けます。
3. 地面から約 1.2m の高さにテントを張ります。まだピンと張らないでください。
4. テントの方向をきちんと調整します。(木のそばで)オレンジのストラップの下に頭を突っ込み、テントの中央を見てみるとよいでしょう。各ストラップとテントの下が見えます。オレンジのストラップはフロア下のストラップに沿って真っすぐ張らなければなりません。真っすぐになるまで、どちらかの端をゆるめたり、きつく締めたりして調整してください。これが重要なポイントです。
5. それぞれの角で、フロア下のシートベルトストラップの端をつかみ、バックルからテントの中央に向かって引っ張ります。この段階で、各ストラップの端はバックルから 20~22 cm離れていなければなりません。長さを測るとよいでしょう。
6. ポールをスリーブに通し、端のプラスチックソケットまで差し込みます。
7. オレンジのラチェット／ストラップができるだけきつく締め、テントをしっかりと張ります。  
この段階でテントに乗ると、座った場所の周囲のストラップが同じ高さで持ち上がる状態にならなければなりません。浅いバスタブ(縁が同じ高さで持ち上がっているので、水がこぼれない)のような感じです。
- 7a. 中央のフロア下ストラップが下がっている場合は、テントをゆるめることができます。各ストラップをもう数センチ締めて、やり直してみてください。  
(逆に高すぎる場合は、1 センチほどゆるめます)